
















4	Пру F-2000		самосвал	SHACMAN	
7	Облицовочная панель правой двери в сборе	81.62630.6020	самосвал		
8	Пыльник колёсный задний мост STEYR с ABS	199.112.340012	самосвал		
9	Ведомый диск сцепления в сборе WP10.336	DZ1560160020	самосвал		
10	Диск сцепления ведомый D-420(шлицевой D-45,D36)VALEO	1560161130/2	самосвал	HOWO	
11	Ступица передняя	8144301.0076	самосвал	SHACMAN	
12	Колодка тормозная задняя 16отв мост STEYR	1,99E+11	самосвал		






13	Энергоаккумулятор среднего моста	3530030-523	самосвал	FAW	
14	Реле управления печкой	81.25935	самосвал		
15	Электроконтроль тёплого воздуха	81.25935.6706	самосвал	SHACMAN	
16	Реле поворотов	81.25311.0006	самосвал	SHACMAN	
17	Клапан редукционный моста	21-90-3834010	самосвал		
18	Датчик блокировки		самосвал		
19	Реле стеклоотчистителя		самосвал		

20	Выключатель кнопочный тормозной системы	81.25505.0992	самосвал	SHACMAN	
21	Переключатель кнопочный блокировки межосевого дифференциала	81.25505.6267	самосвал	SHACMAN	
22	Центральное реле	81.25902.0317	самосвал	SHACMAN	
23	Реле задних противотуманных фонарей	81.25902.0469	самосвал	SHACMAN	
24	Реле	81.25902.0410	самосвал	SHACMAN	
25	Переключатель	DZ9100586223	самосвал		
26	Переключатель кондиционера	DZ9100586220	самосвал		








27	Переключатель аварийного освещения	81.25505.6291	самосвал	SHACMAN	
28	Переключатель блокировки межколёсного дифференциала	81.25505.6280	самосвал	SHACMAN	
29	Переключатель блокировки межколёсного дифференциала	81.25505.6267	самосвал	SHACMAN	
30	Выключатель блокировки нейтрали коробки передач	DZ9200581026	самосвал	SHACMAN	
31	Переключатель стоп-сигналов	81.25520.0171	самосвал	SHACMAN	
32	Переключатель	DZ9100586212	самосвал	SHACMAN	
33	Реле поворотов	81.25311.0006	самосвал	SHACMAN	
					

34	Переключатель системы вентиляции	81.25505.0975	самосвал	SHACMAN	
35	Выключатель нейтральной скорости	990.1271.0041	самосвал		
36	Переключатель низшей и высшей передачи	79100710069	самосвал		 
37	Блок климат контроля	DZ95189582361	самосвал		
38	Тахометр	DZ9100586020	самосвал		
39	Переключатель поворотов комбинированный	WG9130583017	самосвал		 
40	Электродвигатель стеклоочистителя	1161.0074.0003	самосвал		

41	Электродвигатель стеклоочистителя	81.26401.6130	самосвал	SHACMAN	
42	Клапан пневмоэлектрический ABS	DZ9100580213	самосвал		
43	Датчик давления масла Евро-3		самосвал		 
44	Электромагнитный клапан	DZ9100716008	самосвал		
45	Электромагнитный клапан	DZ9100716009	самосвал		
46	Клапан электромагнитный	79.100710008	самосвал		
47	Электромагнитный клапан	81.52160.6115		SHACMAN	

48	Комбинированный переключатель	81.25509.0124	самосвал	SHACMAN	
49	Щиток приборов(температура охлаждающей жидкости ,давления масла)	DZ910058016	самосвал		
50	Включатель массы	99.100760100	самосвал		
51	Датчик давления масла		самосвал		
52	Датчик скорости(спидометра)		самосвал		
53	Сигнал звуковой	81.25301.6066	самосвал	SHACMAN	
54	Датчик давления масла	61.2630010151	самосвал		






55	Датчик давления тормозной системы	81.27421.0151	самосвал	SHACMAN	
56	Датчик давления масла		самосвал		
57	Датчик давления(нейтрального положения)	0041KS	самосвал		
58	Датчик спидометра	81.27421.0129	самосвал	SHACMAN	 
59	Датчик давления масла	612.6000.80875	самосвал		
60	Датчик давления масла	612.6000.90.766	самосвал		
61	Редукционный клапан в сборе	AZ1500070097	самосвал		

62	Датчик давления фреона	DZ13241821203	самосвал		 
63	Вал привода спидометра	F91055	самосвал		
64	Реле стеклоочистителя	81.253110023	самосвал	SHACMAN	
65	Переключатель кнопочный блокировки межколёсного дифференциала	81.25505.6280	самосвал	SHACMAN	
66	Реле стеклоочистителя	81.25311.002	самосвал	SHACMAN	
67	Реле безопасности пуска двигателя	81.25902.0376	самосвал	SHACMAN	
68	Реле стартера	81.25902.0376	самосвал	SHACMAN	

69	Переключатель света	81.25505.6255	самосвал	SHACMAN	
70	Реле центральное	81.25902.0317	самосвал	SHACMAN	
71	Реле нагрузки	81.25902.0415	самосвал	SHACMAN	
72	Реле задних противотуманных фонарей	81.25902.0460	самосвал	SHACMAN	
73	Центральное реле	81.25902.0317	самосвал	SHACMAN	
74	Реле подогрева	612.630080076	самосвал		
75	Реле дополнительное 20А	81.25902.0410	самосвал	SHACMAN	






76	Реле	81.25902.0410	самосвал	SHACMAN	
77	Реле стеклоподъёмника	81.25902.0460	самосвал	SHACMAN	
78	Переключатель	12JS160T-1703022	самосвал		
79	Выключатель сцепления	DZ9100586212	самосвал		
80	Выключатель стоп-сигналов	81.25520.0177	самосвал	SHACMAN	
81	Переключатель стоп-сигналов	81.25520.0171	самосвал	SHACMAN	
82	Переключатель противотуманных фонарей	81.25506.6607	самосвал	SHACMAN	








83	Клапан обратки D-12		самосвал		
84	Выключатель аварийной сигнализации	81.25505.6267	самосвал	SHACMAN	
85	Насос стеклоомывателя	81.26485.6030	самосвал	SHACMAN	
86	Включатель дифференциала колёс	81.25505.6267	самосвал	SHACMAN	
87	Переключатель поворотный освещения приборов (напр 24в)	81.25907.0225	самосвал	SHACMAN	
88	Электромагнитный клапан	79.100710008	самосвал	SHACMAN	
89	Электромагнитный клапан ABS	DZ9100580204	самосвал	SHACMAN	








90	Спидометр	81.27110.6048	самосвал	SHACMAN	
91	Клапан пневматический горного тормоза	81.52160.6115	самосвал	SHACMAN	
92	Датчик на рампу				
93	Клапан отопителя	81.61967.0016	самосвал	SHACMAN	
94	Щиток приборов(уровень топлива,давления в системе)	DZ 9100.586.015	самосвал	SHACMAN	
95	Переключатель подрулевой комбинированный поворотный	81.25509.0124	самосвал	SHACMAN	
96	Выключатель электростеклоподъёмника	81.25503.0223	самосвал	SHACMAN	

97	Клапан переключения КПП	12JS160.	самосвал		
98	Клапан регулировачный в сборе	6150070099	самосвал		
99	Датчик температуры в кабине	81.61930.6070	самосвал	SHACMAN	
100	Датчик давления масла	61.260090756	самосвал		
101	Датчик давления масла	615.0009051	самосвал		
102	Клапан ТНВД(Евро-2)	VG2600080213	самосвал	HOWO	 
103	Датчик положения коленвала	612.630030007	самосвал		

104	Датчик наддува	612.630120004	самосвал		
105	Датчик воздуха во впускном коллекторе	612.630120004	самосвал		
106	Датчик блокировки	17.9100710003	самосвал		
107	Датчик температуры охлаждающей жидкости	612.630060035	самосвал		
108	Датчик температуры воды	614.090067	самосвал		
109	Шайба регулировочная	81.90711.0675	самосвал	SHACMAN	
110	Заглушка шкворня в сборе	81.90712.6011	самосвал	SHACMAN	

111	Втулка редуктора проходного вала		самосвал	
112	Прокладка шестерни вторичного вала	12JS160T1701123	самосвал	
113	Прокладка шестерни заднего хода вторичного вала	12JS160T-1701125	самосвал	
114	Прокладка шестерни вторичного вала	12JS160T-1701122	самосвал	
115	Прокладка выходного вала демультипликатора	12JS200T-1707107	самосвал	
116	Втулка шкворня бронзовая ГХ	18.80410029	самосвал	
117	Втулка заднего тормозного вала	DZ9100340017	самосвал	








118	Выходной шестерённый вал	QH50-4211201	самосвал		
119	Подшипник первичного вала редуктора среднего моста	6312N	самосвал		
120	Подшипник	JS200-1707109	самосвал		
121	Подшипник внутренний передней ступицы	81.93420.0074	самосвал	SHACMAN	
122	Подшипник роликовый промежуточного вала делителя передний	42308E	самосвал		
123	Подшипник наружный передней ступицы	81.93420.0081	самосвал	SHACMAN	
124	Подшипник роликовый конический	32213GB/T297-94	самосвал		

125	Подшипник роликовый промежуточного вала	102309E	самосвал		
126	Подшипник конический роликовый вторичного вала	19.000.3326333	самосвал		
127	Подшипник наружный передней ступицы	81.93420.0081	самосвал	SHACMAN	
128	Подшипник шариковый шестерни ведущего демультификатора	50.118	самосвал		
129	Подшипник выжимной SNAANXI	85CT5787F2	самосвал	SHACMAN	
130	Подшипник шариковый шестерни ведущего демультификатора	6212GB/T297-94	самосвал		
131	Подшипник коленвала ЕВРО-3	9000.3311416	самосвал		




132	Подшипник роликовый промежуточного вала делителя передний	192.309E	самосвал		
133	Подшипник игольчатый роликовый	81.93402.6003	самосвал	SHACMAN	
134	Подшипник упорный	81.44210-0017	самосвал	SHACMAN	
135	Шестерня ведущая спидометра	LF35-3082033	самосвал		
136	Подшипник игольчатый роликовый	1428F	самосвал		
137	Подшипник роликовый промежуточного вала	DS100-1701085	самосвал		
138	Подшипник КОМА игольчатый	K505517	самосвал		

139	Конический роликовый подшипник	32.205	самосвал		
140	Конический роликовый подшипник	30.208	самосвал		
141	Подшипник редуктора среднего моста	19.9014320257	самосвал		
142	Подшипник хвостовика редуктора	6312N	самосвал	HOWO	 
143	Подшипник сцепления выжимной с муфтой ЕВРО-3	DZ9114160035	самосвал		
144	Подшипник шариковый сцепления ЕВРО-2	99.6914	самосвал		
145	Упорный подшипник	06.32819.0004	самосвал		

146	Подшипник передней ступицы наружный	032.310	самосвал	
147	Подшипник	528983В	самосвал	
148	Подшипник роликовый среднего редуктора диффузора, межколёсный	32.216 (190003326148)	самосвал	
149	Подшипник передней ступицы внутренний	032.314	самосвал	
150	Подшипник	32.310	самосвал	
151	Блок подшипников в сборе КПП 12JS 5,18mm	JS180-1707109	самосвал	
152	Подшипник шариковый входной межосевого дифференциала	(190003311543)6312N	самосвал	

153	Подшипник роликовый дифференциала редуктора 55x120x32	31311	самосвал	
154	Подшипник шариковый проходного вала 60x110x22	6212-GB/E276-94	самосвал	
155	Подшипник хвостовика редуктора 110x60x22	6219(190003300036)	самосвал	
156	Трубка турбины	615.600.70001	самосвал	
157	Трубка ДВС		самосвал	
158	Трубка масляная	SZ144000004	самосвал	
159	Трубка высокого давления четвёртого цилиндра	WP10-612600080635	самосвал	

160	Трубка топливная	6126.00080640	самосвал	
161	Трубка топливная	6126.00080639	самосвал	
162	Комплект поршневых колец	6126.00030035	самосвал	
163	Клапан головки блока впускной	614.60050007	самосвал	
164	Форсунка топливная	156.0080.276	самосвал	
165	Втулка головки блока выпускной	615.600.50041	самосвал	
166	Втулка форсунки WP-10	612.6000402235	самосвал	

167	Втулка пальца передней рессоры D-40.d30.L-87	WG900050078	самосвал	
168	Палец поршневой	61560030013	самосвал	
169	Нажим трубки высокого давления	WP10-61260080658	самосвал	
170	Распылитель форсунки топливной		самосвал	
171	Распылитель в сборе	612.600010659	самосвал	
172	Направляющая втулка клапана	612.6000.40.113	самосвал	
173	Нажим трубки высокого давления	WP-10/612.6000.80.672	самосвал	





174	Кронштейн коромысел в сборе	612.600050027	самосвал	
175	Толкатель клапана	615.000500.32	самосвал	
176	Фиксатор форсунки		самосвал	
177	Коромысло впускного клапана	612.6000.500.26	самосвал	
178	Коромысло впускного клапана	614.05.0048	самосвал	
179	Шкив натяжной в сборе	615.600.600.69	самосвал	
180	Шатун в сборе с крышкой WP-10	615.000.30008	самосвал	








181	Толкатель	615.00050032	самосвал	
182	Штанга толкателя клапана	815.000.500.70	самосвал	
183	Кольца поршневые комплект на ДВС ЕВРО-3	612.6000.300.53	самосвал	
184	Шестерня выходного вала демультипликатора	12JS200T-1707030	самосвал	
185	Шестерня коленчатого вала	614.020038	самосвал	
186	Мембрана на тормозную камеру	188.0360.703	самосвал	
187	Ремкомплект энергоаккумулятора	199.100.360736	самосвал	







188	Ремкомплект тормозной камеры	P199.100.3607.36	самосвал	
189	Патрубок радиатора	DZ-911.253.0003	самосвал	
190	Патрубок интеркуллера WD-615 WP-10	DZ-911.253.0003	самосвал	
191	Патрубок радиатора WD615.69 WD615.87	WG911.253.01.49	самосвал	
192	Патрубок WD-10	DZ-932.595.353.32	самосвал	
193	Патрубок радиатора нижний ЕВРО-3,45х55, L-150мм	DZ-921.453.01.26	самосвал	
194	Патрубок нижний 58х58L-150мм	DZ-932.595.35.502	самосвал	








195	Патрубок радиатора WP-10	AZ911.85.30.005	самосвал	
196	Патрубок интеркуллера 100x100x120	DZ911.25300.02	самосвал	 
197	Патрубок гофрированный 55x55L-75мм	610.000.60.241	самосвал	 
198	Патрубок интеркуллера	WG971.95.30.108/1	самосвал	
199	Патрубок радиатора WD615.87 WD615.69	WG911.253.01.48	самосвал	
200	Патрубок радиатора	DZ-912.59.53.5602	самосвал	 
201	Патрубок радиатора нижний SHAANXI	DZ95259535508	самосвал	

202	Патрубок(трубопровода)радиатора верхний 45x45L-320мм	199.100.53.0130	самосвал		
203	Патрубок радиаторы нижний	DZ-932.595.35.815	самосвал		
204	Патрубок радиатора нижний	DZ-932.595.35.815	самосвал		
205	Патрубок радиатора верхний WP-10	DZ-932.59.53.5804	самосвал		
206	Патрубок радиатора WP-12	DZ-911.45.300.90	самосвал		
207	Патрубок радиатора нижний(прямой) D-65,d-55,L-250	WG-971.953.02.27	самосвал	HOWO	
208	Патрубок нижний		самосвал		

209	Патрубок радиатора нижний A7(D-67.d-57.L-270	WG-99.255.300.36	самосвал	HOWO	
210	Патрубок радиатора нижний WP-12	DZ-932.599.35.802	самосвал		
211	Патрубок радиатора гофрированный WP-10 60x60L270/99.11.253.0 2.81	DZ-952.59.535	самосвал		
212	Заклёпка	188.000.34.0068	самосвал		 
213	Зажим в капоте (скоба)	81.92.501.00.29	самосвал		
214	Пружина блокировки задней передачи	8774-1 (25.10.679)	самосвал		
215	Возвратная пружина КОМА	QH50-4211312	самосвал		

216	Фиксатор	79.92	самосвал	
217	Фиксатор вилки	QH50-42.113.12	самосвал	
218	Пробка блокировки задней передачи	89.68	самосвал	
219	Сухарь клапана	815.000.500.21	самосвал	
220	Штуцер быстрого соединения 90градусов	12JS160T-1703051	самосвал	
221	Соединительный шланг 90градусов	12JS160T-1703021	самосвал	
222	Соединение	C-03052	самосвал	


223	Соединительный шланг 45градусов(штуцер)	12.880	самосвал	
224	Палец блокировки задней передачи DS100	170.20.61	самосвал	
225	Сальник клапанов	612.60.00.40.114	самосвал	
226	Крышка	88.96.002.0027	самосвал	
227	Заклёпка 10x22		самосвал	
228	Заклёпка		самосвал	
229	Заклёпка задняя 10x24		самосвал	


230	Заклёпка тормозных накладок	18.9000.34.00.68	самосвал	HOWO	
231	Заклёпка на переднюю ось		самосвал		
232	Заклёпка	81.92.201.01.06	самосвал	SHACMAN	
233	Колпачок маслясьёмный	V62.6000.40.114	самосвал		
234	Тройник КПП		самосвал		
235	Штуцер КПП		самосвал		
236	Пружина возвратная задних колодок(большая)	18.8000.44.0012	самосвал		








237	Пружина тормозная большая	AZ9100340012	самосвал		
238	Пружина возвратная задних колодок (малая)	199.11.23.400.49	самосвал		
239	Болт центральной задней рессоры(старого образца)	WG972.552.02.83+013	самосвал	HOWO	
240	Болт крепления реактивной тяги (длинный)	190.003.80.39.74	самосвал	HOWO	
241	Болт крепления реактивной тяги (короткий)	190.003.80.000	самосвал	HOWO	
242	Болт крепления реактивной тяги (средний)	190.003.80.0008	самосвал	HOWO	
243	Болт рессоры передний центральный M14x200	199.100.52.07.10	самосвал		 








244	Болт центральный передней рессоры 8x4 (левый)	DZ911.852.9001	самовал		
245	Болт D-22.L-130		самосвал		
246	Болт головки блока	612.6000.40.253	самосвал		
247	Болт ГБЦ BAW 1044 YUE JIN 1041 4100 QB-01-002 средний		самосвал	BAW	
248	Болт ГБЦ M14x180	615.004.00.23	самосвал		
249	Шпилька колёсная задняя с гайкой (усиленная)L-130 M23mm	AZ1123.401.23XSC	самосвал	HOWO	
250	Пружина тормозная малая	199.11.234.0049	самосвал	HOWO	

251	Гайка первичного вала	88.58	самосвал		
252	Болт крепления переднего амортизатора	156x24	самосвал		
253	Гайка проходного вала	199.012.25.0031	самосвал	HOWO	
254	Гайка флянца КПП	F96.006	самосвал		
255	Шпилька задняя с гайкой d-22 F-3000		самосвал	SHACMAN	
256	Болт реактивной тяги 22x115		самосвал	FAW	
257	Шпилька колёсная передняя с гайкой (L-90M-22)	199.000.410.104	самосвал	HOWO	



					
258	Болт D-22.L-100		самосвал		
					
259	Болт D-22-130		самосвал		
					
260	Болт крепления переднего СПУ	Q150B1095TF2Q	самосвал	HOWO	
					
261	Гайка стремянки	19.003.888.626	самосвал	SHACMAN	
					
262	Гайка передней стремянки	19.000.3888.26	самосвал	SHACMAN	
					
263	Гайка стремянки рессоры задней	9000.38.88.749	самосвал		
					
264	Гайка колеса	19.000.38.84.166	самосвал	SHACMAN	

265	Болт(шестигранник)верхнего крепления задней подушки	Q218	самосвал	
266	Болт картера маховика	615.000.10.101	самосвал	
267	Болт шатуна	815.000.300.23	самосвал	
268	Болт регулировочный коромысла	612.6000.500.43	самосвал	
269	Шпонка	12JS160T-170.11.21	самосвал	
270	Шпонка сегментная	X-6-E	самосвал	
271	Призматическая шпонка промежуточного вала	16JS.200T-170.10.55	самосвал	

					
272	Болт заглушка	9000.39.62.021	самосвал		
					
273	Шайба пружинная	Q-40.316	самосвал		
					
274	Шайба пружинная	9000.393.11.02	самосвал		
					
275	Тавотница D-10.90 градусов		самосвал		
					
276	Тавотница D-8.45 градусов		самосвал		
					
277	Тавотница D-8.90 градусов		самосвал		
					
278	Тавотница D-10.45 градусов		самосвал		






279	Тавотница D-8		самосвал	
280	Шайба штуцера D-8		самосвал	
281	Шайба		самосвал	
282	Шайба D-21		самосвал	
283	Шайба D-14		самосвал	
284	Шайба штуцера D-12		самосвал	
285	Палец передней рессоры	0065.1991.0052	самосвал	

286	Палец передней рессоры D-30 L-153	WG-91.00.52.0065	самосвал	
287	Палец передней рессоры SH	99.100.52.0065	самосвал	
288	Палец передней рессоры (длинный) F-3000	DZ-91.00.52.0007	самосвал	
289	Палец рессоры (длинный) F-3000	DZ-91.00.52.0007	самосвал	
290	Палец буксирный	DZ-911.293.0100	самосвал	
291	Колпак гайки передней ступицы		самосвал	
292	Палец вилки сцепления КПП12JS	JS180-1601023-3	самосвал	

293	Шумоподавитель	81.521.101.62.75	самосвал		 
294	Крышка маслозаливной горловины	612.6000.10.489	самосвал	SHACMAN	
295	Пробка картера сливная	612.6001.04.89	самосвал	SHACMAN	
296	Пробка радиатора	1044/65	самосвал		
297	Крышка топливного бака (металл 350/380л)	AZ9112.550.210-2	самосвал	HOWO	
298	Натяжитель генератора		самосвал		
299	Болт крепления подушки рессоры	Q151.B22260Q341B22	самосвал	HOWO	






300	Болт центральный задней рессоры	2912.161-260	самосвал	FAW	
301	Ручка КПП 12ст 12JS160T-1708010	DZ93.259.24.0007	самосвал		
302	Ручка КПП	12JS160T-170.80.10-17	самосвал		
303	Ручка переключения передач на 12JS200TA ,большая	12JS160TA-170.801	самосвал		
304	Штуцер трубки ПВХ D- 8		самосвал		
305	Штуцер трубки ПВХ D- 6		самосвал		
306	Штуцер трубки ПВХ D- 9		самосвал		

307	Штуцер трубки ПВХ D-10		самосвал	
308	Штуцер трубки ПВХ D-12		самосвал	
309	Штуцер трубки ПВХ D-14		самосвал	
310	Штуцер		самосвал	
311	Штуцер на обратку D-6		самосвал	
312	Клапан обратки		самосвал	
313	Термостат в сборе	614.060.135	самосвал	

314	Термостат	130.060.10-29D	самосвал	FAW	
315	Блок цилиндра	QH50-42.113.06	самосвал		
316	Главный цилиндр сцепления	160.2110-K185	самосвал	FAW	
317	Пневмоцилиндр остановки двигателя	WG910.057.0002	самосвал		
318	Цилиндр пневматический управления дифференциала	79.100.36.0018	самосвал		
319	Поршень тормоза промежуточного вала	166.58	самосвал		
320	Наконечник кулисы КПП (малый)		самосвал	SHACMAN	

321	Ролик тормозной колодки D-42(мост STEYR)	199.000.34.0027	самосвал	HOWO	
322	Шарнир рулевого вала	000.46.000.57	самосвал		
323	Сайлентблок кабины (передний) F-3000	81.96.201.0437.	самосвал	SHACMAN	
324	Втулка торсиона кабины F-3000	DZ-1324.14.300.85	самосвал	SHACMAN	
325	Сайлентблок торсиона кабины	81.41745.6010-4	самосвал	SHACMAN	
326	Сайлентблок кабины (передний)	81.96201.0437 E2	самосвал	SHACMAN	
327	Сайлентблок подвески кабины	81.96210.0437	самосвал	SHACMAN	


328	Втулка торсиона кабины (пластиковая)	AZ164.24.30.263	самосвал	HOWO	
329	Втулка крепления переднего стабилизатора	99.100.68.0054	самосвал	SHACMAN	
330	Втулка кабины замка		самосвал		
331	Втулка торсиона кабины (металл)	AZ164.24.300.61	самосвал	HOWO	
332	Фитинг D-4		самосвал		
333	Фитинг D-6		самосвал		
334	Фитинг с резьбой угловой		самосвал		










					
335	Фитинг D-4		самосвал		
					
336	Фитинг D-5		самосвал		
					
337	Фитинг железный D-8		самосвал		
					
338	Фитинг железный D-9		самосвал		
					
339	Фитинг железный D-5		самосвал		
					
340	Фитинг железный D-10		самосвал		
					
341	Фитинг железный D-4		самосвал		

342	Лампочка габаритная		самосвал		
343	Лампочка Н-3		самосвал		
344	Лампочка Н-7		самосвал		 
345	Лампочка		самосвал		
346	Штуцер круглый (малый)		самосвал		
347	Фитинг соединительный 3x8d		самосвал		 
348	Фитинг соединительный 2x10d		самосвал		

349	Фитинг соединительный 3x12d		самосвал		
350	Фитинг соединительный 3x10d		самосвал		
351	Крестовина карданного вала D-57		самосвал		 
352	Крестовина карданного вала D-52L-132	260.133.140.80	самосвал	HOWO	 
353	Крестовина карданного вала D-62		самосвал		
354	Крестовина карданного вала D-63.5	DZ911.89.13.901	самосвал	SHACMAN	
355	Крестовина кардана 68x165		самосвал		








356	Крестовина основного кардана 525	AZ-911.53.10.60	самосвал		 
357	Крестовина в сборе d63.5x153	HWJ-3276-00	самосвал		
358	Блок климат контроля	81.00.110-A18	самосвал	FAW	
359	Рем-комплект гидроцилиндра подъёма кузова	719.01.640K	самосвал		
360	Рем-комплект В-образной тяги		самосвал	HOWO	
361	Рем-комплект вилки сцепления RT11.509G	JS180-1601.603-3	самосвал		
362	Ремкомплект ГУП	97.194.702.28-XLB	самосвал	HOWO	









363	Ремкомплект компрессора 2х цилиндрического	SQKY JXLB/VG156	самосвал	HOWO	
364	Накладка тормозная задняя		самосвал		
365	Накладка тормозная		самосвал		
366	Накладка тормозная		самосвал		
367	Накладка		самосвал		
368	Ручка капота		самосвал		
369	Кольцо уплотнительное	12JS160T-170.71.12	самосвал		








370	Кольцо уплотнительное 35,5x3,55		самосвал		
371	Кольцо уплотнительное	16.14.001.300.62	самосвал		 
372	Кольцо уплотнительное 21,2x3,55		самосвал		
373	Кольцо 16x2,65		самосвал		
374	Кольцо уплотнительное (комплект)	AZ911.45.202.23-16.14.00.1	самосвал		 
375	Кольцо уплотнительное воздушного цилиндра первой передачи	14.344	самосвал		
376	Прокладка турбины круглая	WG911.254.00.15	самосвал	HOWO	

377	Крышка дополнительного бампера левая боковая	81.41.613.00.81	самосвал		
378	Крышка дополнительного бампера правая боковая	81.41.613.00.80	самосвал		
379	Сальник WPDR 95x115x12		самосвал		
380	Эмблема(SHACMAN)	DZ1600.93.0003	самосвал	SHACMAN	 
381	Ручка открывания двери внутр левая	DZ1324.133.0116	самосвал	SHACMAN	
382	Ручка открывания двери внутр правая	DZ1324.133.0116	самосвал	SHACMAN	
383	Крышка правая F- 3000	DZ13241.77.0068	самосвал	SHACMAN	 

384	Крышка левая	85.63710.0009	самосвал	
385	Крышка дополнительного бампера правая (вставка)	81.41613.0066.	самосвал	
386	Крышка дополнительного бампера левая (вставка)	81.41.613.0069	самосвал	
387	Прокладка ГБЦ	615.000.400.49	самосвал	
388	Сальник 35x52x7	40.4048-4	самосвал	
389	Сальник КПП 40x21x9	F-91.444	самосвал	
390	Сальник 38x56x10		самосвал	 

391	Сальник КПП 40x21x9	F-91.444	самосвал		
392	Сальник поворотного кулака 51x58x4		самосвал		
393	Прокладка воздухоотделителя	9000.30.69.303	самосвал		
394	Прокладка турбины круглая	WG-911.254.0015	самосвал	HOWO	
395	Прокладка крышки промежуточного вала демультипликатора	JS180-170.70.53	самосвал		
396	Прокладка бокового люка механизма отбора мощности	16.84	самосвал		
397	Прокладка выпускного коллектора WP	VG156.011.01.11	самосвал	HOWO-SHACMAN	






398	Прокладка турбины	615.00.11.02.10	самосвал		
399	Прокладка турбины (квадратная)	VG156.00.11.02.10	самосвал	HOWO	
400	Прокладка под коллектор	615.60.11.01.11	самосвал		 
401	Прокладка турбокомпрессора	615.60.11.02.10	самосвал		
402	Прокладка крышки клапанов	VG140.400.21	самосвал	HOWO	
403	Прокладка впускной трубы WP10.WP12	612.6301.20.002	самосвал		
404	Прокладка крышки клапанов WP-12	612.630.040.007	самосвал	SHACMAN	

405	Кольцо уплотнительное	81.96.502.6045	самосвал	
406	Кольцо уплотнительное	81.96.502.6044	самосвал	
407	Стопорное кольцо бортового редуктора	680.34.00.15	самосвал	
408	Кольцо стопорное 120/129.7	GB305-82	самосвал	
409	Кольцо вала делителя	12JS160T-170.71.07	самосвал	
410	Кольцо стопорное шестерни первичного вала	16.463	самосвал	
411	Кольцо стопорное вала (левый правый) демультификатор	JS180-170.70.51	самосвал	

412	Кольцо стопорное первичного вала	Q43.31.30	самосвал		
413	Хомут турбины	VG1560.11.02.26	самосвал	HOWO	
414	Хомут турбины	VG15001.19.215	самосвал	HOWO	
415	Хомут	DZ900.39.80.001	самосвал	SHACMAN	
416	Хомут	DZ900.35.32.166	самосвал	SHACMAN	
417	Сальник хвостовика редуктора 85x105x8 задний мост	AZ911.232.01.84	самосвал	HOWO	
418	Сальник первичного вала 52x72x10	F500FA-18.02191	самосвал		

419	Сальник 50x72x9		самосвал	
420	Сальник 52x70x11		самосвал	
421	Сальник первичного вала 52x72x10	F500FA-18.02191	самосвал	
422	Сальник хвостовика (комплект) 85x105x8	81.965.02.6045	самосвал	 
423	Сальник 75x92x8,5	90311-70004	самосвал	
424	Сальник вала коленчатого (передний) 95x115x12	615.000.100.37	самосвал	
425	Сальник редуктора наружный среднего моста	017.99.72.847	самосвал	

426	Сальник задний КПП ZF 95x25x114	C01032	самосвал		
427	Сальник вала коленчатого задний 115x140x12	615.000.10.100	самосвал		
428	Сальник задний коренной 115x140x12		самосвал		 
429	Сальник ступицы переднего моста	81.96.502.60.45	самосвал		
430	Кольцо стопорное крестовины D-52	260.13.31.40.63	самосвал		
431	Кольцо стопорное крестовины D-57	190.363.11.063	самосвал	HOWO	
432	Кольцо стопорное крестовины D-62	911.53.110.63	самосвал	HOWO	

433	Кольцо стопорное 6019	190.00.39.33.580	самосвал	HOWO	
434	Кольцо стопорное d-85 сайлентблока реактивной тяги	963.15.200.34	самосвал	HOWO	
435	Кольцо стопорное 6312	190.00.393.53.83	самосвал	HOWO	
436	Шайба стопорная	13.80.90.32.01.58	самосвал		
437	Шайба шестерни вторичного вала	12JS160T-170.110.6	самосвал		
438	Шайба балансира	99.01.45.20.192	самосвал		
439	Шайба регулировочная	19.901.23.20.173	самосвал		

440	Прокладка глушителя	97.19.54.0019	самосвал	HOWO	
441	Сальник хвостовика редуктора 85x105x8		самосвал		
442	Сальник задней ступицы (комплект) 190x220x15		самосвал		
443	Сальник балансира 160x185x10.5	AZ911.452.20.223	самосвал		
444	Сальник ступицы моста 190x220x15	WG-911.234.01.13	самосвал		
445	Сальник задней ступицы (комплект) 190x220x15	31.04025/3104030	самосвал		
446	Втягивающее реле стартера ,BOSCH		самосвал		

447	Кольцо распорное задней ступицы	19.901.234.00.19	самосвал		
448	Натяжной ролик в сборе на WP10/336л.с	615.6000.61.256	самосвал		
449	Ролик натяжитель ремня	102.3015-36D	самосвал	FAW	
450	Ролик натяжитель автомат	102.3010-36D	самосвал	FAW	
451	Амортизатор кабины задний нерегулируемый	164.244.00.28	самосвал		
452	Педаль акселератора	DZ-91.00.58.700.83	самосвал	SHACMAN	
453	Педаль газа ЕВРО-3	DZ-93.18.957.00.83	самосвал	SHACMAN	

454	Педаль газа	DZ-91.00.57.00.83	самосвал	SHACMAN	
455	Амортизатор кабины передний L-280	81.41.722.6012	самосвал	SHACMAN	
456	Амортизатор кабины передний L-280		самосвал	SHACMAN	
457	Амортизатор кабины передний	464.243.00.91	самосвал		
458	Шаровая петля суставов	BBG2629-300.30.57	самосвал		
459	Шаровая петля суставов	BBG2629-300.30.56	самосвал		
460	Камера тормозная передняя левая	DZ-91.00.36.0315	самосвал	SHACMAN	

461	Кран ручного тормоза	WG-9000.36.01.65	самосвал		
462	Ручной тормозной клапан	81.52.315.6165	самосвал	SHACMAN	
463	Кран ручного тормоза	81.52.315.6181	самосвал	SHACMAN	
464	Главный тормозной цилиндр	DZ-91.00.36.00.80	самосвал	SHACMAN	
465	Головка переключения 1/2 передачи и 5/6 передачи	F99.588	самосвал		
466	Вилка переключения задней передачи	12JS160T-1702055	самосвал		
467	Головка переключения 3/4 и 7/8 передачи	F99.589	самосвал		

468	Головка переключения 5/6 передачи	12JS160T-1702059-1	самосвал	 
469	Головка направляющая задней передачи	12JS160T-170.20.51	самосвал	
470	Головка переключения 5/6 передачи	12JS160T-170.20.54	самосвал	
471	Вилка переключения 3/4 передачи	12JS160T-1702057	самосвал	
472	Втулка вала вилки выключения сцепления	86.77	самосвал	
473	Шток вилки переключения 5/6 передачи	12JS160T-1702066	самосвал	
474	Вилка сцепления	JS180-1601021-6	самосвал	




475	Вилка	QH50-4211301	самосвал	
476	Вилка переключения 1-2 передачи	12JS160T-1702056	самосвал	
477	Вилка выключения сцепления	12.817	самосвал	
478	Вилка переключения 5-6 передач	12JS160T-1702058	самосвал	
479	Вилка 1-2 передача	16.135	самосвал	
480	Подушка радиатора	81.06.22.56.008	самосвал	
481	Домкрат 2т		самосвал	



482	ПГУ сцепления 2011г	WG-97.22.52.300.41	самосвал	HOWO	
483	Клапан распределительный тормозной системы	DZ-931.89.36.00.33	самосвал	SHACMAN	
484	Насос подъёма кабины (ручной квадратный)	WG-97.198.200.01	самосвал	HOWO	
485	Насос ТНВД ЕВРО-3	044.00.20.115	самосвал		 
486	Носос подъёма кабины	199.100.82.00.25	самосвал		
487	Бачок кондиционера	DZ-13.24.182.12.01	самосвал	SHACMAN	
488	Втулка балансира	29.180.42-242	самосвал	FAW	

489	Муфта вязкостная вентелятора	615.000.00.226	самосвал		
490	Гидромуфта (муфта вязкостная вентелятора)	615.000.60.226	самосвал		
491	Муфта вязкостная вентелятора		самосвал		
492	Муфта выжимного подшипника	011.203	самосвал		
493	Насос топливоподкачивающий электрический без фильтра F-3000	612.6000.82.055N	самосвал	SHACMAN	
494	Опора промежуточная карданного вала (подшипник роликовый в корпусе)	A395.41.00.622	самосвал		
495	Промежуточная опора кардана d-65	P-260.133.140.30-65	самосвал		

496	Промежуточная опора кардана	P-260.13.31.4030-70	самосвал		
497	Подшипник подвесной d-70	260.13.31.4030	самосвал		
498	Насос ГУР WP-10	612.600.130.267	самосвал		
499	Насос ГУР шестерёнчатый		самосвал		
500	Маслоприёмник в сборе	618.000.700.51	самосвал		
501	ПГУ F-3000	DZ-911.22.30.181	самосвал	SHACMAN	
502	Главный цилиндр сцепления в сборе (с бачком)	DZ-911.42.300.20	самосвал	SHACMAN	

503	Бачок гидроусилителя рулевого управления	DZ-911.894.70.033	самосвал	SHACMAN	
504	Главный цилиндр сцепления	DZ-911.423.00.20	самосвал	SHACMAN	
505	Главный цилиндр сцепления	81.307.15.61.35	самосвал	SHACMAN	
506	Фильтр топливный грубой очистки ЕВРО-3 PL-420	61.26.000.81.335	самосвал		
507	Фильтр топливный грубой очистки без стакана WP	612.63.00.80.205	самосвал		
508	Фильтр топливный грубой очистки	612.63.008.0205ST	самосвал		
509	Фильтр ЕВРО-2 WP10/12		самосвал		

510	Фильтр топливный тонкой очистки EBPO-3	612.63.008.0087	самосвал		 
511	Фильтр масляный EBPO-2	61.00.007.0005	самосвал	HOWO	
512	Фильтр топливный тонкой очистки WP	612.63.00800.87	самосвал		
513	Фильтр влагомаслоотделителя тормозной системы	91.00.36.84.70	самосвал		
514	Фильтр топливный тонкой очистки EBPO-2	612.6000.81.334	самосвал		
515	Фильтр масляный JX1016 EBPO-3 WP-12	612.63.001.02.39	самосвал		 
516	Фильтр топливный грубой очистки с подогревом	612.63.00.80.205	самосвал		

517	Фильтр топливный тонкой очистки	614.08.07.40	самосвал		 
518	Фильтр тонкой очистки ЕВРО-2	VG140.807.39A/40A	самосвал	HOWO	
519	Фильтр топливный тонкой очистки		самосвал		
520	Фильтр ГУР		самосвал	SHACMAN	
521	Фильтр топливной грубой очистки с подогревом	612.63.000.80.205-ST	самосвал		
522	Фильтр ГУР 480А	47.07.48	самосвал		
523	Элемент сменный фильтра водоотделителя		самосвал		

					
524	Влагоотделитель(осушитель) в сборе	WG-69100368471	самосвал	HOWO	
525	Регулятор воздушного фильтра	A-4740-1	самосвал		
526	Фильтр водоотделитель в сборе с электроподогревом	DZ-911.8550.120	самосвал	SHACMAN	
527	Зеркало заднего вида правое нижнее F-2000		самосвал	SHACMAN	
528	Фонарь габаритный боковой	81.25260.6101	самосвал	SHACMAN	
529	Маленький фонарь	DZ-931.89.723.230	самосвал	SHACMAN	
530	Фронтальный фонарь солнцезащитного козырька	DZ-931.89.72.3210	самосвал	SHACMAN	

531	Указатель поворота	81.25.320.60.82	самосвал	SHACMAN	
532	Маслоуловитель компрессора	612.6000.114.22	самосвал		
533	Кулак тормозной левый	81.50301.0223	самосвал	SHACMAN	
534	Кулак тормозной правый	81.50301.0224	самосвал	SHACMAN	
535	Накладка тормозная передняя(комплект)		самосвал		
536	Накладка тормозная задняя(комплект)		самосвал		
537	Трещётка задняя левая	WG-91.00.34.0056(60)SH/H	самосвал		

538	Трещётка задняя правая	WG-91.00.34.0057(60)SH/H	самосвал	
539	Рычаг тормозной системы правый	199.000.34.0057	самосвал	
540	Рычаг тормозной системы левый	199.000.34.0056	самосвал	
541	Трещётка тормозная задняя левая	WG-91.00.34.0056	самосвал	
542	Трещётка тормозная задняя правая	WG-91.00.34.0057	самосвал	
543	Вилка-фланец кардана	P-1122.922.000006-01	самосвал	
544	Шкив коленчатого вала WP-10	615.6000.20.016	самосвал	SHACMAN 

545	Шкив коленвала	615.000.200.16/618.000.21.4	самосвал	
546	Наконечник поперечный рулевой тяги правый	30.03.056	самосвал	
547	Наконечник рулевой тяги продольной 27 правый М-24	99.100.430.07.04	самосвал	
548	Наконечник рулевой тяги продольный 27 левый М-24	99.100.430.07.03	самосвал	
549	Палец реактивной штанги металлический D-80 в сборе	199.01.45.20.832	самосвал	
550	Ремкомплект нижней штанги реактивной		самосвал	
551	Ремкомплект верхней штанги реактивной		самосвал	

552	Подушка стабилизатора	199.100.68.00.68	самосвал		
553	Ремкомплект реактивной штанги (резинометаллический) d85mm-76mm(усиленный)	AZ-963.15.231.75-QT-U	самосвал		
554	Наконечник рулевой тяги большой правый (24x1,5)	99.100.43.00.703	самосвал	HOWO	
555	Сайлентблок реактивной тяги (резинометаллический) d-80	DZ-911.45.202.74.X	самосвал	SHACMAN	
556	Сайлентблок реактивной тяги (резинометаллический) d-80	DZ-911.45.202.74.XX	самосвал	SHACMAN	
557	Пластина-фиксатор	DZ-911.424.05.36	самосвал	SHACMAN	
558	Подушка задней рессоры	DZ-911.452.1012	самосвал	SHACMAN	






559	Опора двигателя	99.112.59.0102/61.26.30.06	самосвал		
560	Подушка	199.00.68.00.68	самосвал		
561	Опора двигателя задняя(206x119x70)	AZ-972.55.900.31	самосвал	HOWO	
562	Подушка крепления двигателя передняя и КПП	16.805.900.95	самосвал	HOWO	 
563	Передняя подушка двигателя	DZ-911.459.30.01	самосвал	SHACMAN	
564	Опора двигателя		самосвал		
565	Опора двигателя задняя		самосвал		









566	Передняя подушка задней рессоры	15.86.005.200.21	самосвал		
567	Кронштейн крепления двигателя, правый	DZ-932.59.59.9998	самосвал	SHACMAN	 
568	Кронштейн крепления двигателя левый	DZ-932.59.59.9999	самосвал	SHACMAN	
569	Опора рессоры		самосвал	HOWO	
570	Ухо передней рессоры	199.100.52.0034	самосвал		
571	Крышка вала промежуточного демультипликатора	10JS160-170.70.52	самосвал		
572	Крышка подшипника проходного вала	99.01.43.20.141	самосвал		









573	Крышка первичного вала КПП d-62,5	12JS160TA/JS180-170.10.40	самосвал		
574	Крышка колеса среднего заднего моста (металл)	DZ-911.234.0214	самосвал	SHACMAN	 
575	Крышка первичного вала	JS180-170.10.40-1	самосвал		
576	Крышка промежуточного вала демультипликатора	JS180-170.70.52	самосвал		
577	Крышка клапанная	612.6000.40.149	самосвал		
578	Накладка стремянки передней подвески	188.000.52.0002	самосвал		
579	Буфер крепления лонжерона КПП	DZ-911.45.90.125	самосвал	SHACMAN	

580	Кронштейн крепления КПП правый	DZ-911.259.08.84	самосвал	SHACMAN	
581	Буксировочный шкворень		самосвал		
582	Крышка балансира	199.014.52.0311	самосвал	HOWO	
583	Подвесная планка (беседка)		самосвал		
584	Кронштейн крепления реактивной штанги нижней левый	99.014.52.02.92	самосвал		
585	Кронштейн крепления КПП левый	DZ-911.25.90.883	самосвал	SHACMAN	
586	Кронштейн	199.000.26.0023	самосвал		

587	Кронштейн	199.114.52.0057	самосвал		
588	Кронштейн крепления бампера	81.416.10.0198	самосвал	SHACMAN	
589	Кронштейн отбойника задней рессоры	DZ-911.452.1015	самосвал	SHACMAN	
590	Кронштейн бампера нижний правый	DZ-911.29.30.253	самосвал	SHACMAN	
591	Кронштейн бампера нижний левый	DZ-911.29.30.252	самосвал	SHACMAN	
592	Кронштейн лонжерона КПП	81.415.06.5269	самосвал	SHACMAN	
593	Кронштейн капота	81.624.40.0031	самосвал	SHACMAN	

594	Кронштейн крепления стеклоочистителя	81.264.50.5035	самосвал	SHACMAN	
595	Кронштейн крепления двигателя левый	VG-91.00.59.0006/09	самосвал	HOWO	
596	Кронштейн капота	81.624.40.0023	самосвал	SHACMAN	
597	Кронштейн	DZ-1324.187.0015	самосвал	SHACMAN	 
598	Кронштейн крепления зеркала F-3000	DZ-1324.177.0043	самосвал	SHACMAN	
599	Кронштейн крепления двигателя правый	VG-91.005.90.00/06	самосвал	HOWO	
600	Фланец		самосвал	HOWO	







601	Фланец хвостовика вх/вых среднего ведущего моста	DZ-911.23.20.134	самосвал	SHACMAN	 
602	Замок кабины	WG-16.00.44.1088	самосвал		
603	Замок кабины в сборе	81.61.851.6020	самосвал	SHACMAN	
604	Проводка электрическая спидометра		самосвал		
605	Кран подъёма кузова (6-выходов)	STR-K29	самосвал	HOWO	
606	Горный тормоз в сборе		самосвал	FAW	 
607	Горный тормоз	612.63.011.0008	самосвал		

608	Кран подъёма кузова (4-выхода)	СКНУ-0014	самосвал	HOWO	
609	Вкладыши коренные	100.40.28-29D/100.40.26-36	самосвал	FAW	
610	Вкладыши шатунные ЕВРО-3	100.94.626-36D	самосвал	FAW	
611	Ремкомплект двигателя WP-10 336	DHP10Q0266x	самосвал	SHACMAN	 
612	Кулиса в сборе 9ст КПП		самосвал		
613	ТНВД ЕВРО-3	044.502.01.44	самосвал	FAW	
614	ТНВД ЕВРО-2,336л.с	260.008.11.62	самосвал		

615	Корпус фильтра воздушного большого	11.090.10-435	самосвал	FAW	
616	ТНВД ЕВРО-2,290л с	WP-615.50.615.00.80.304	самосвал		
617	Гофра воздушного фильтра	97.19.199.015	самосвал		
618	Корпус фильтра воздушного малого	11.09.510-367	самосвал	FAW	
619	Рампа		самосвал	FAW	
620	Стартер 11 зубьев	VG-156.00.90.001/1	самосвал	HOWO	
621	Стартер 12 зубьев	370.80.10-29DJ	самосвал	FAW	


622	Зеркало дополнительное правое круглое		самосвал	SHACMAN	
623	Зеркало заднего вида левое	82.020.15-A-17	самосвал	FAW	
624	Зеркало заднего вида правое	82.020.20-A-17	самосвал	FAW	
625	Бачок расширительный		самосвал		
626	Мотор отопителя	AZ163.084.00.14-1	самосвал	HOWO	
627	Мотор отопителя с крыльчаткой	81.61.930.00.55+54	самосвал	SHACMAN	
628	Турбокомпрессор WD- 615.290 л.с ЕВРО-2	156.011.82.27	самосвал	HOWO	






629	Турбокомпрессор НХ-40 ЕВРО-3	111.80.10A36D	самосвал	FAW	
630	Фонарь задний левый	37.16.015-362	самосвал	FAW	
631	Фонарь задний правый	37.16.015-362	самосвал	FAW	
632	Фонарь светодиодный левый LED	AZ-971.98.18.002	самосвал	HOWO	 
633	Бачок расширительный	WG-911.253.03.55	самосвал		
634	Бачок омывателя стекла	WG-164.286.00.01	самосвал		 
635	Патрубок воздушного фильтра впускной	11.09.357-367	самосвал		

636	Стеклоподъёмник правый механический	81.62.640.60.58	самосвал	SHACMAN	
637	Стеклоподъёмник электрический левый	81.626.40.6049	самосвал	SHACMAN	
638	Стеклоподъёмник левый	81.626.40.6049	самосвал	SHACMAN	
639	Стеклоподъёмник двери электрический правый	81.626.40.6050	самосвал	SHACMAN	
640	Стеклоподъёмник электрический правый	81.626.40.6050	самосвал	SHACMAN	
641	Стартер сапожковый 10зуб.D-44	260.009.02.10	самосвал		
642	Блок заднего фонаря левый	DZ-911.898.11.019	самосвал	SHACMAN	








643	Фонарь задний левый	DZ-92.00.81.0019	самосвал	SHACMAN	
644	Фонарь задний правый	DZ-92.00.81.00.20	самосвал	SHACMAN	
645	Фонарь задний левый	371.60.15-362	самосвал	FAW	
646	Фонарь задний правый	371.60.20-362	самосвал	FAW	 
647	Фара противотуманная в бампер	WG-971.97.20005	самосвал	HOWO	
648	Фара противотуманная в бампер правая	WG-971.97.20006	самосвал	HOWO	
649	Фара противотуманная левая передняя		самосвал	SHACMAN	








650	Фара противотуманная правая передняя		самосвал	SHACMAN	
651	Зеркало нижнего вида	DZ-164.277.00.20	самосвал	SHACMAN	
652	Зеркало заднего вида левое с подогревом F-3000	DZ-13.24.177.00.61	самосвал	SHACMAN	
653	Зеркало заднего вида F-3000 с поворотником		самосвал	SHACMAN	
654	Зеркало заднего вида большое без стойки		самосвал	SHACMAN	
655	Фара левая CDM		самосвал	SHACMAN	
656	Фара правая CDM		самосвал	SHACMAN	








657	Фара передняя левая	971.972.00.01	самосвал	HOWO	
658	Фара передняя правая	971.972.00.02	самосвал	HOWO	 
659	Фара передняя левая ЕВРО-3		самосвал	FAW	
660	Фара передняя правая ЕВРО-3		самосвал	FAW	
661	Переключатель подрулевой комбинированный	37.35.010-362	самосвал	FAW	
662	Трубка обратки форсунки ЕВРО-2/ЕВРО-3.Ф-8мм,паутина	VG-15.000.800.95/VG-154.0	самосвал	HOWO	
663	Проводка стартера	97.317.70.012	самосвал		






664	Проводка кабины E-2	97.19.77.0001	самосвал		
665	Впускная труба радиатора 98x98L-650mm	DZ-952.595.34.018	самосвал	SHACMAN	 
666	Патрубок интеркуллера F-3000	DZ-952.59.535.406	самосвал	SHACMAN	
667	Влагоотделитель с фильтром и клапаном в сборе	351.5010-523	самосвал	FAW	
668	Гильза поршня	612.63.00.100.15	самосвал		
669	Гильза цилиндра	615.000.10.344	самосвал		
670	Кулиса EBPO-3	DZ-911.42.40.533	самосвал	SHACMAN	

671	Провода рамы (К36/38/9x4)	971.97.700.29	самосвал		
672	Патрубок радиатора верхний F-3000	DZ-932.59.53.5402	самосвал	SHACMAN	 
673	Кронштейн торсиона кабины левый	81.41.720.6061	самосвал	SHACMAN	
674	Шланг гидроусилителя		самосвал		
675	Шланг E-600H с двумя петлями		самосвал		
676	Шланг компрессора воздушный	WG-99.100.360.184	самосвал	HOWO	
677	Трубка масляная ТНВД короткая	615.600.700.11.A	самосвал		

678	Шланг высокого давления	199.100.47.01.07	самосвал		
679	Шланг высокого давления для ГУР	WG-91.0047.01.07	самосвал	HOWO	
680	Шланг воздушный	55.512	самосвал		
681	Шланг воздушный механизма переключения передач	55.534	самосвал		
682	Шланг воздушный	55.521	самосвал		
683	Шланг тормозной передний в оплётке L-710mm/i-74	170.17.360.450	самосвал	HOWO	
684	Шланг тормозной задний L-610mm	170.17.360.470	самосвал	HOWO	










685	Тяга КПП короткая	170.30.75-367	самосвал	FAW	
686	Тяга КПП длинная	170.30.75-367	самосвал	FAW	
687	Муфта зубчатая синхронизатора низшей и высшей передачи	215.93.3004	самосвал		
688	Синхронизатор в сборе первой и второй передачи	12JS160T-1701170	самосвал		
689	Шестерня привода делителя в сборе	A-C09.002	самосвал		
690	Синхронизатор 3-4 передачи	JS130T-170.11.80	самосвал		
691	Синхронизатор 1-2 передачи	12JS160T-1707170	самосвал		

692	Вал делителя передач главный	F-99.882SH	самосвал	
693	Вал выходной демультипликатора	12JS200T-1707105	самосвал	
694	Вал проходной	250.00.66ZY2	самосвал	
695	Вал промежуточный демультипликатора (длинный)	170.70.473	самосвал	
696	Вал промежуточный демультипликатора(к ороткий)	170.70.450	самосвал	
697	Синхронизатор демультипликатора	12JS160T-1707140	самосвал	
698	Синхронизатор делителя	ZF5S-150GP	самосвал	

699	Прокладка делителя	100.30.20-36D	самосвал		
700	Прокладка ГБЦ	29D100.30.20-29D	самосвал	FAW	
701	Шкворень в сборе		самосвал		
702	Шкворень рем комплект полный набор (d-50.d-49,5L-223)	811.44.205.00.571	самосвал	SHACMAN	
703	Ремкомплет шворня на ось		самосвал		
704	Радиатор отопителя салона	81.61960.0067	самосвал	SHACMAN	
705	Радиатор отопителя	DZ931.89.582.362	самосвал	SHACMAN	

706	Фильтр салона малый F-3000	81.61.910.0011	самосвал	SHACMAN	
707	Фильтр салона	81.61.910.0011	самосвал	SHACMAN	
708	Фара передняя левая	81.25.101.6293	самосвал	SHACMAN	
709	Фара передняя правая	81.25.101.6294	самосвал	SHACMAN	
710	Передняя фара в сборе(левая)	DZ910.07.26.030	самосвал	SHACMAN	
711	Передняя фара в сборе(правая)	DZ910.07.26.020	самосвал	SHACMAN	
712	Фара передняя правая в сборе F-3000	DZ931.89.72.3020	самосвал	SHACMAN	








713	Фара передняя левая в сборе F-3000	DZ931.89.72.3010	самосвал	SHACMAN	
714	Воздушный компрессор	61.800.13.0043	самосвал		
715	Головка блока цилиндров WP-10	612.600.040.356	самосвал	SHACMAN	
716	Насос масляный в сборе	AZ150.00.700.21A	самосвал		
717	Насос масляный	AZ150.00.700.2A	самосвал		
718	Подножка верхняя правая	81.61.510.02.68	самосвал	SHACMAN	
719	Подножка верхняя левая	81.61.510.02.67	самосвал	SHACMAN	

720	Подножка нижняя левая нового образца	DZ1324.12.40.730	самосвал	SHACMAN	
721	Подножка центральная левая нового образца		самосвал	SHACMAN	 
722	Компрессор воздушный WP-10	61.801.300.43	самосвал		
723	Насос гидравлический опрокидывающего механизма СВ- QPO100		самосвал		 
724	Насос подъёма кузова в сборе СВ-КРQ100		самосвал		
725	Генератор переменного тока WP- 10 ручейковый	612.6000.90.506	самосвал	SHACMAN	
726	Правая нижняя ступень	81.615.10.5196	самосвал	SHACMAN	








727	Генератор E3	612.6000.90.506	самосвал	SHACMAN	
728	Водяной насос в сборе на WP10/336 л.с	612.6000.61.697	самосвал	SHACMAN	
729	Генератор 1.5кв	612.6000.90.259	самосвал	SHACMAN	
730	Амортизатор основной 1я ось L-530/I-420	WG911.468.0004	самосвал	HOWO	
731	Гидроцилиндр подъёма кабины	500.11.20B242	самосвал	FAW	
732	Рампа топливная с датчиком	612.63.00.800.38	самосвал	SHACMAN	
733	Рулевое колесо	DZ951.89.47.0030	самосвал	SHACMAN	




734	Шестерня ведущая МОД	250.208D	самосвал	
735	Шестерня выходного вала демультипликатора	12JS200T-1707106	самосвал	
736	Ведущая цилиндрическая шестерня Z-35	199.014.32.0136	самосвал	
737	Шестерня ведущая пром вала	12JS200T-170.1056	самосвал	
738	Шестерня первичного вала	12JS200T-170.1116-1	самосвал	
739	Шестерня ведомая спидометра	LF35-308.20.34	самосвал	
740	Муфта	QH50-4211302	самосвал	






741	Шестерня спидометра ведущая	F-910.54	самосвал		
742	Фланец коленчатого вала WP-10	612.6000.20.333/615.000.20	самосвал	SHACMAN	
743	Втулка распорная	12JS160T-170.10.57	самосвал		
744	Шестерня ведущая спидометра	LF35-308.20.33	самосвал		
745	Шестерня второй передачи вторичного вала	12JS200T-170.11.12	самосвал		
746	Шестерня первой передачи вторичного вала	12JS200T-170.11.11	самосвал		
747	Помпа водяная WP-12	612.63.00.600.80/61.26.300	самосвал	SHACMAN	

748	Насос водяной WP-10	612.6000.60.569	самосвал	SHACMAN	
749	Фильтр воздушный	911.81.902.30	самосвал		
750	Фильтр воздушный H520.D300 AF25276/25277	DZ911.21.903.28X	самосвал	SHACMAN	
751	Фильтр воздушный ЕВРО-2		самосвал		
752	Фильтр воздушный ЕВРО-2		самосвал		 
753	Фильтр воздушный		самосвал		
754	Фильтр воздушный K2841 (большой)	110.90.70-50A	самосвал	FAW	

755	Фильтр воздушный K2337 (малый)	11.090.60-385	самосвал	FAW	
756	Фильтр воздушный EBPO-3 WP-12/K-3052		самосвал	SHACMAN	
757	Корпус тяги переключения	12JS160T-1703015	самосвал		
758	Стартер	612.6000.90.562	самосвал	SHACMAN	
759	Стартер постоянного тока	612.000.90.409	самосвал	SHACMAN	
760	Турбокомпрессор WP10.336Л.с	612.63.111.093	самосвал	SHACMAN	
761	Комплект прокладок двигателя WP12	295.24.35	самосвал	SHACMAN	

762	Комплект прокладок двигателя WD615	295.24.35	самосвал		
763	Датчик уровня топлива (400л)	380.60.40-60ALM17	самосвал	FAW	
764	Ремень (10PK1045)	612.6000.61.360	самосвал	SHACMAN	
765	Ремень 10X1075		самосвал		
766	Ремень ручейковый генератора WP10 8PK795		самосвал	SHACMAN	
767	Ремень ручейковый вентилятора WP10 10PK1045		самосвал	SHACMAN	
768	Ремень вентилятора 10x1075	612.000.90.187	самосвал	SHACMAN	

769	Ремень компрессора кондиционера 13x1190LE		самосвал	
770	Шланг соединительный испарителя к компрессору	SZ914.000.701	самосвал	
771	Прокладка поддона картера	614.150.004	самосвал	
772	Ремень вентилятора (AV13-1125LA)	815.000.60.228	самосвал	
773	Ремень вентилятора (AV13-1125LA)	615.000.900.65	самосвал	
774	Ремень 8рк1050		самосвал	
775	Трос газа	110.8410-367	самосвал	

776	Стремянка передняя	18.805-20.001	самосвал		
777	Стремянка передняя L-340mm F3000	DZ952.595.21.320	самосвал		
778	Стремянка передней подвески	1990.14.520.259	самосвал		
779	Стремянка передней рессоры с гайкой (синия)	DZ910.052.0007	самосвал	SHACMAN	
780	Стремянка задней рессоры (6x4)	199.0145.201.24	самосвал		
781	Датчик ABS в сборе	DZ 91.0058.02.05	самосвал	SHACMAN	
782	Стремянка задней рессоры L-530 D-24	AZ972.552.00.53	самосвал	HOWO	

783	Стремянка задней рессоры (8x4)	DZ911.85.20.124	самосвал	SHACMAN	
784	Пластина торцевая (правая)	81.41.613.00.80	самосвал	SHACMAN	
785	Пластина торцевая (левая)	81.41.613.00.81	самосвал	SHACMAN	
786	Облицовка бампера (правая)	DZ932.599.32.182	самосвал	SHACMAN	
787	Облицовка бампера (левая)	DZ932.599.32.181	самосвал	SHACMAN	
788	Боковая панель левой подножки	DZ132.412.404.28	самосвал	SHACMAN	
789	Крышка заднего подшипника выходного вала	JS180-170.71.55	самосвал		

					
790	Кожух КОМА	QH50-42.11.101	самосвал		
791	Гофра на глушитель	120.30.40A263	самосвал	FAW	
792	Гофра с двумя бортиками под хомут F-3000	DZ911.254.0018	самосвал	SHACMAN	
793	Гофра глушителя 8x4(металл)	WG973.154.0002	самосвал	HOWO	
794	Металлорукав выхлопной системы двигателя в оплётке	DZ911.854.0130	самосвал	SHACMAN	
795	Металлорукав выхлопной системы		самосвал		
796	Гофра		самосвал		

797	Диск сцепления ведомый D-420(шлицевой D-45,D36)VALEO	15.6016.11.30/2	самосвал	HOWO	
798	Выл первичный КПП12	JS180-170.10.30-1	самосвал		
799	Приборная панель(левая)F-3000	DZ1324.11.62.300	самосвал	SHACMAN	
800	Боковая приборная панель(правая)		самосвал		
801	Боковая приборная панель (левая)		самосвал		
802	Кронштейн глушителя	DZ911.454.0130	самосвал	SHACMAN	
803	Диск сцепления ведомый d-420(шлицевой D-45.d-36)	WG15.60.16.1130	самосвал	HOWO	

804	Диск сцепления SX ЕВРО-3(430х50,8)	DZ15.60.16.0020	самосвал	SHACMAN	
-----	---	------------------------	-----------------	----------------	---